

Montageempfehlung für die Aufstellung der Mountainbikeschilder

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Tafeln zur Kennzeichnung der Mountainbikestrecken in entsprechender Höhe und seitlichem Abstand zur Fahrbahn zu montieren.

Obergrenze 2,20 m über dem Boden. Achtung, die Schilder dürfen nicht in den Weg hereinstehen und sind auf Säulen (Holz- oder Rohrsteher) möglichst senkrecht zum Weg in holzunschädlicher Weise (nicht auf Bäume) anzubringen und von Bewuchs freizuhalten.

Wichtig!

Unter jedem Ausgangsschild ist auch die Tafel mit den Verhaltensregeln anzubringen.

Auf den Hütten und Almen sollten die Verhaltensregeln ebenfalls an gut sichtbaren Stellen angebracht werden, damit der Biker vor Antritt jeder Abfahrt nochmals an die Regeln erinnert wird.

