

**Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz**

DF
Digitalfunk BOS Austria

BOS: Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben

Aktuelle Projekte

**Anwenderschulung Geräte
Fixstation- und Fahrzeugfunk MTM800-Neu**

GEL | BEL | LEL-LWZ

Mag. Bernd Nogglner – Feber 2008
Mail: bernd.nogglner@tirol.gv.at
Internet: www.tirol.gv.at/digitalfunk



Bernd Nogglner - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria

DF – Fixstation - Fahrzeuggerät



Lautstärkenregler (2)

Gerät ein/ausschalten.
Taste (13) oberhalb der
Sprechtaste ca. 2 sec
drücken.

1

Nummer (Bsp: Taste (13)):
siehe Kurzbeschreibung

Tastenbelegung – **1 Punkt**:
ca. 2 Sekunden drücken
Hauptsprechgruppe ist aktiv.
BE-XX1 (Bsp: BE-LA1)

2

xx – Bezirkskurzkennung (IL, LA,...)



Mikrofon Fahrzeuggerät

Sprechtaste drücken /
loslassen (Blitzsymbol).

3

**Gespräch führen wie bei
Handfunkgerät**



Bernd Nogglner - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria

DF – Tastenbelegung - Zusatzhinweise



Taste - **1 Punkt**: ca. 2 Sekunden drücken
Hauptsprechgruppe der Behörden ist aktiv.
BE-XX1 (Bsp: BE-LA1)

xx – Bezirkskurzkennung (IL, LA,...)

Taste – **2 Punkte**: ca. 2 Sekunden drücken:
 GE-xxx Sprechgruppe aktiv (Interne
 Gemeindefunkgruppe). Nur in Verwendung,
 wenn mehrere Funkgeräte vorhanden sind.

*ACHTUNG: wird diese Taste nur kurz gedrückt, ist
 der Lautsprecher ausgeschaltet. Symbol
 Lautsprecher aus am Display sichtbar!! Kurz
 drücken -> Lautsprecher an!*

Taste – **3 Punkte**: ca. 2 Sekunden drücken:
 Gerät wechselt in den sog. DMO (Direkt-Mode).

*ACHTUNG: Sende- und Empfangsbereich nur mehr
 wenige 100 Meter!!!
 Verwendung nur auf Befehl der Feuerwehr!!
 Kein Empfang z.B. der BH oder LWZ möglich!*

Zusatzinfo:
 siehe Kurzbeschreibung

LWZ Kontakt Einsatzfall:
 Im Einsatzfall ist die
 Landeswarnzentrale LWZ direkt
 unter BE-XX1 erreichbar.

LWZ Kontakt Normalfall:
 Wechsel in den
 • Ordner BOS-TIROL - >
 • Sprechgruppe BOS-TIROL



Bernd Nogglner - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria

DF – Fixstation - Fahrzeuggerät

Sprechgruppe
 wechseln



Sprechordner
 wechseln

1. Taste (2) Drehschalter
 drücken.
 Symbol am Bildschirm.

1



2. mit Drehschalter neue
 Sprechgruppe **des aktiven
 Ordners** (Bsp.: Ordner GEL
 <Gemeindenname>) auswählen

3. Drehschalter kurz drücken

Hinweis:

Taste (2) Drehschalter länger
 drücken führt zur Sperre bzw.
 Entsperrung des Drehschalters!

Taste (6) – unter der
 Menü Taste:
 2 mal drücken

1

Taste (8) –
 Navigationsknopf den
 gewünschten Ordner
 auswählen

2

Taste (6) – unter der Menü
 Taste:
 Auswahl bestätigen

3

Nummer (Bsp: Taste (6)):
 siehe Kurzbeschreibung




Bernd Nogglner - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria

DF - Taktisch-organisatorische Maßnahmen

Ordner mit Sprechgruppen
Gemeinden / Behörden

Rufgruppen (GSSI)

Sprechordner	Sprechgruppen
GEL <Gemeindename>	GE-xxx (Gemeindeinterne Kommunikation) BE-XX1 (Hauptsprechgruppe der Behörden!!) BOS-XX (Einsatzleiter im Bezirk f. alle BOS) LE-T-LWZ1, LE-T-LEL1, LE-TIROL HS-xx1, HS-xx2, HS-TIROL <i>Sprechgruppen HS und LE ggf. auf Anweisung BH oder LWZ zu verwenden.</i> <i>HS – Hubschrauberkommunikation, LE – Landeseinsatzleitung</i>
FEUERWEHR	FW-xxx1 (zuständige Ortsfeuerwehr(en))
BERGRETTUNG	BR-XXX (zuständige Bergrettung(en))
BOS-TIROL	BOS Tirol, BOS LA, BOS IM, BOS LZ,....
BOS-AUSTRIA	BOS Sprechgruppen anderer Bundesländer


 Bernd Nogler - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria

DF – Fixstation - Fahrzeuggerät

Einzelgespräch führen



Nummer (Bsp: Taste (15)):
siehe Kurzbeschreibung



Tastenfeld (15)
Nummer eingeben (ISSI Nummer)
oder **Funktionstaste** (12)
rechts der Menütaste aus **Kurzwahlliste**
(Telefonbuch) **auswählen** **1**

Sprechtaste (4) drücken (Blitzsymbol!) **2**

Auf Gesprächspartner warten (Signalton) wie
bei Telefongespräch!
(Achtung Wechselgespräch!!!) **3**

Gespräch führen wie normales Funkgespräch
(Sprechtaste 4)

Gespräch beenden mit Ein/Aus
Taste (13) od.
Taste (14) beim Mikro Fixstation **4**

 Bernd Nogler - Abt. Zivil- und Katastrophenschutz – 2008 – Digitalfunk BOS Austria